Victor

JLIPビデオプロデューサー

はじめに お読みください ピクチャー ナビゲーター

JLIPビデオ キャプチャー JLIPビデオ プロデュサー



JLIPビデオプロデューサーとは、Windows®パソコンを使って、ケーブル 1 本で映像機器を操作して簡単にビデオの自動編集(ダビング編集)をおこなうことができるアプリケーションです。

お買い上げいただき、ありがとうございます。

- ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。そのあと大切に保管し、必要な ときにお読みください。
- 動作環境は、「はじめにお読みください」の取扱説明書をよくお読みください。

安全上のご注意

企注意

■付属のCD-ROMをオーディオ用CDプレーヤーで再生しない

オーディオ用CDプレーヤーやCDラジカセでCD-ROMを再生しようとすると、過大な信号が流れて、回路やスピーカーに障害を与えることがあります。

■CD-ROMの取り扱いについて

鏡面(文字などが印刷されている面と反対の面)を汚したり、傷を付けないようにしてください。また、裏表どちらの面にも文字を書いたり、シール等を貼らないでください。 汚れたときは柔らかい布で中心孔から外側へ放射状に軽く拭き取ってください。 従来のレコード・クリーナーやスプレーは使わないでください。 ディスクを曲げたり、鏡面に触れたりしないでください。 ほこり、直射日光、高温多湿の場所は避けてください。

- CD-ROMの中にあるReadme.txtファイルには、セットアップに関する追加情報や、 取扱説明書に記載されていない情報が載っています。付属のソフトウェアをインス トールする前にお読みください。
- 村属のソフトウェアの最新情報については、インターネットのピクターボームペーシに掲載されます。

ホームページのアドレスは、http://www.jve-victor.co.jp/ です。

主な特長	4
起動と終了のしかた	5
接続のしかた	6
基本操作編	
ビデオプロデューサー画面について	8
編集の手順	
演出効果をつけたいとき	16

:	100	132	34	Æ	-6	/-	-4	
4	ħ,	Я	М	ж	91	-	-4	HH.
	Lan de		7.					****

シーンを修正したいとき20
シーンの長さを修正したいとき 20
シーンを追加したいとき 21
2本以上のテープを使って、1本の
テープにダビング編集したいとき21
全シーンを削除したいとき22
1シーンを削除したいとき22
シーンをコピーしたいとき23
シーンを移動したいとき23
ID番号を変更する24
途中から別の機器を接続する 24
ビデオカメラと録画側ビデオの
編集タイミングを合わせる25

その他

こんなときは	26
索引	28

本文中の記号の見方



操作上の注意などが書かれています。




機能や使用上の制限など、参考になる内容が書かれています。

主な特長

JLIPコントロール機能


JLIP対応のデジタルビデオカメラやビデオデッキをご使用になると、ビデオ機器の基本操作はすべてパソコンのモニター画面上でおこなうことができます。

プログラム再生(99プログラムまで可能) やビデオのプログラム編集が可能です。



自動編集機能

撮影したテープのいいところだけを選んで、 最後にボタン1つで自動的にビデオデッキ のテープにダビングします。



映像編集機能

ビデオカメラの演出効果や場面切替の機能をフル活用して、完成度の高いメリハ りのある映像がつくれます。

見る人を退屈させない、見たくなる映像に仕上げることができます。



起動と終了のしかた

起動のしかた


タスクバーの「スタート」-「プログラム」項目から「マルチメディアナビゲーター」を選択します。マルチメディア・ナビゲーター画面を表示し「JLIPビデオプロデューサー」をクリックします。





終了のしかた

JLIPビデオプロデューサー画面の「ファイル」 · 「終了」を選択します。確認の画面を表示し 「はい」を選択します。マルチメディア・ナビ ゲーター画面を表示し「終了」ボタンをクリッ クします。





- すでに他のアプリケーションソフトが立ち上がっている場合は、すべて終了させてください。
- ・時間や時刻によって定期的に起動するアブリケーションソフトはその機能を停止させてください。 (スクリーンセーバー、電子メール、通信ソフト、ウィルスチェッカー、スケジューラーなど)
- ・お使いのパソコンに内蔵または接続しているハードディスクのフォルダやプリンターをネットワークで他のパソコンに共有させているときは、共有を解除してください。
- 一部のノートバソコンでは、初期設定がRS-2320端子をシリアルポートとして使用できない設定になっているものや、省電力のために電力を供給しない設定になっているものがあります。このようなときは、バソコンの説明書にしたがってRS-2320端子をシリアルポートとして使用できるように、設定(またはRIOS変更)してください。
- PC98シリーズで25ピンと9ピンのRS-232C端子を持つパソコンで、9ピン端子が一部動作しない 機種があります。このようなときは、25ピン端子を使用してください。



ビデオブロデューサーの動作中はビデオ機器の電源を切ったり、パソコン接続ケーブルの抜き差しをしない。パソコンが誤動作する場合があります。

接続のしかた

JLIP端子付きビデオ機器と接続した場合

- 安全のため各機器の電源を切ってから接続してください。
- デジタルビデオカメラを接続してお使いの場合は、ACアダプターをお使いください。
- 映像はビデオカメラのファインダーまたは液 晶画面に映ります。パソコン画面上で映像を 確認することはできません。
- 接続用ケーブルにフェライトコアが付いている場合は、フェライトコアが付いた側をデジタルビデオカメラへ接続してください。



PC9821をお持ちのかたは

市販の変換ケーブルが必要です。

・RS-232C変換アダプター D-sub 9ピンオス: D-sub 25ピンオス


PC9821ノートをお持ちのかたは


市販の変換ケーブルが2つ必要です。

・RS-232C変換アダプター


D-sub 9ピンオス: D-sub 25ピンオス・RS-232C変換ケーブル(ストレート)

D-dub 25ピンメス: D-sub 14ピンオス





ビデオプロデューサー画面について



(1) [演出効果] ボタン

5種類の演出効果をシーンごとに設定します。

効果のキャンセルは、効果クリア「EC」 で行います。

(2) 「場面切替」ボタン

7種の2画面切替と10種の単画面切替があります。

- 接続する機器に機能が搭載されていない ボタンは表示しません。
- 切替設定のキャンセルは、切替クリア 「TC」で行います。

(3) 合計時間表示

シーン番号01〜最大99までの合計タ イムを表示します。

 黒や白の画面を使った場面切替(P無し場面 切替)を使って、ダビング編集をすると、 フェードアウトやワイプアウトの時間が加 算されるため、合計カウンター値よりも実際の録画時間は長くなります。

4 「コントローラー画面を開く」ボタンコントローラーが表示されます。


「ウィンドウ」ー「コントローラー」を選択しても表示できます。

(5) プログラムリスト

左からシーン番号/イン点/演出効果/アウト点/場面切替/時間カウンター/メモの設定情報を表示します。

イン点/アウト点からなるシーンは1ファイルに対して最高99プログラムまで設定可能です。

コントローラー画面について



1 シーン番号

現在選択されているプログラムリストの番号を表示します。

本システムに組み込めない録画機器を使用 する場合

- 1. JLIP接続した再生側機器でイン点の映像 を頭出しして再生ポーズにします。
- 2.「エディットスタンバイ」ボタンを押します。
- 3. JLIP以外で動作する録画機器のイン点を 頭出しして録画ポーズにします。
- 4. 再生機器の再生ボタンと録画機器の録画 開始ボタンを同時に押します。
- 5. 再生側のアウト点を過ぎたら録画を停止 させます。
- 録画ポーズ状態にするための操作方法は録 画側機器のマニュアルをお読みください。

2 ID番号

操作している機器のID番号を表示します。

 ID番号をマウスでクリックするとJLIP機 器画面が表示されて、シリアルボートの切 替設定やJLIP機器のスキャンも行なえます。

3 エディットインジケーター 通常モードでは、

操作対象になっているVTRが緑色で表示されます。

エディットモードでは、

両方のVTR表示が点灯し(再生側:緑色、 録画側:赤色)、矢印も点灯します。

- 録画側VTRが実際に録画を行なっているとき(イン点〜アウト点)では録画側VTRが赤色に点灯します。
- 各VTRをクリックして操作対象を切り 替えることができます。

4 カウンター表示

「現在のテープ位置」を表示します。


例 00:01:45:10 時 分 秒 ルーム

デジタルビデオカメラのカウンターはドロップフレーム方式を採用しています。



ドロップフレーム方式とは

- 1秒=30フレームでカウントする*タイムコードと、フレーム周期が29.97のNTSC信号との間に超きるズレを自動的に補正する方式です。
- 補正のしかたは、分の単位が更新されるときに、00および01フレームを飛ばし、02フレームから 始めることで補正します。ただし、0・10・20・30など分が10の倍数のときのみ00フレームから始めます。
 - **タイムコードとは、撮影と同時に、テープ上に時・分・秒・フレーム(1秒=約30フレーム)単位で 記録されている時間データのことです。



⑤ 「エディットスタンバイ」ボタン 再生側VTRを、あらかじめオプション

画面(25ページ)で設定されているシンクロエディットプリロール時間分戻してポーズ状態にします。

- 本編集システムに組み込めないRS422A 制御のVTRなどと組み合わせてマニュア ル編集を行なうときに便利です。
- カウンターが00:00:30:00以上で ないと押すことはできません。
- 再生VTRがポーズでない場合は押すことはできません。
- **る**「シンクロエディット」ボタン

録画側VTRと再生側VTRのイン点で 再生ポーズにした後に、このボタンを 押すと、両方のVTRをプリロール分 巻き戻してスタートし、1イベントの 編集を実行します。

- アウト点の指定はないので、ストップボタンで停止させます。
- カウンターが00:00:30:00以上で ないと押すことはできません。
- 再生VTRがポーズでない場合は押すことはできません。
- 7 「再生機/録画機選択」ボタン

操作するVTRを選択します。録画側が JLIP接続されていないときは強制的に 再生側が選択されます。

- JLIPの記録機器がない場合は、押すことはできません。
- 8 「テープ操作」ボタン

このボタンは、ビデオカメラや録画側 ビデオを操作するボタンです。

- スロー再生するには、「静止」を押したあ とに、「スロー」ボタンをクリックしてく ださい。
- コマ送り再生するには、「静止」を押した あとに、「コマ送り」ボタンをクリックし てください。
- 「録画」ボタンはロックのフタがついていますので、クリックしてフタをオープンしてから押します。

9 ジョグ/シャトル

ジョグダイヤルランプ(内側のランプ)/ ジョグダイヤル

マウスでクリックしてジョグダイヤル ランプが点灯すると、ジョグダイヤル モードになります。

- ←/→をマウスでクリックするたびにコマ 送りできます。
- このときに数字キーによるVTR操作が可能になります。

シャトルランプ(外側のリング)/ シャトルリング

マウスでクリックしてシャトルランプ を点灯させると、シャトルモードにな ります。

- ◆/→クリックするとスロー再生、再生、 早送り再生になります。
- このときに数字キーによるVTR操作が可能になります。

ジョグ/シャトル パソコンのテンキー割り 当て

<ジョグモード>

[2] :

[4] : □

「81 : ジョグ/シャトル切替&

[6] : ⊐ [•] : ス

<シャトルモード>

「21:再生

「4」: REW方向に1段加速、または


向に1段減速

[8] : ジョグ/シャトル切替&ボーズ

「6」 : FF方向に1段加速、またはREW方

向に1段減速

「・」 : ストップ



10「プログラム選択」ボタン

プログラムの選択は、プログラムリストのシーン番号をクリックしても選択できます。

「最後のシーン」ボタン

- このボタンを押すとプログラムリストの 選択位置が末尾に瞬時に移動します。
- プログラム数が多い時に便利です。

「次のシーンボタン」

• プログラムの指定位置が下に1つ移動します。

「手前のシーン」ボタン

• プログラムの指定位置が上に1つ移動します。

1 「エントリー」ボタン

クリックするたびにイン点/アウト点の順に現在のカウンター値が入力されます。

- 各シーンのイン点、アウト点を設定する ボタンです。
- プログラム選択ボタンで、「最後のシーン」 以外のボタンを押してから「エントリー」 を押すと、現在位置の次の番号に新たな プログラムが追加されます。今まであっ た以降のプログラムは1つずつシーン番 号が増えて後ろにずれます。
- カウンターが00:00:30:00以上で ないと押すことはできません。

12 「プログラム修正」ボタン

プログラムを修正するときは、プログラム選択ボタンでシーン番号を指定した後にこのボタンでイン点かアウト点かを指定します。「+/-」で各々修正します。

「イン点」ボタン

イン点のタイムコードが選択されて 赤色で表示されます。

- 「キ/ー」でイン点のタイムコードを 修正できます。
- さらに「GOTO」ボタンを押すとイン 点が鎖出しされて再生ポーズ状態になります。
- 複数のシーンが選択されているときは、押すことができません。

「アウト点」ボタン

アウト点のタイムコードが選択されて赤色で表示されます。

- 「+/一」でアウト点のタイムコードを修正できます。
- 複数のシーンが選択されているときは、押すことができません。

「+/-」ボタン

指定されたプログラムのイン点また はアウト点のタイムコードを修正で きます。

- +: タイムデーターが1フレームずつ 増えます。
- ー:タイムデーターが1フレームずつ 減ります。
- イン点またはアウト点が選択されていないときは、押すことができません。

「シーンの修正」ボタン

現在選択されているプログラムリスト のシーンを修正するときに押します。

- 「シーン修正」画面が開きイン点、アウト点、テープ交換やメモなども修正できます。
- シーン番号をダブルクリックしても 「シーン修正」画面が開きます。
- 複数のシーンが選択されているときは、押すことができません。

「オートエディット」ボタン

シーン番号順に全シーンを再生します。

- 通常はロックのフタがついていますので、 クリックしてフタをオープンしてから押 します。
- 録画側ビデオを接続して、録画ポーズ状態になっているときは、自動的に編集が開始されます。

「レビュー」ボタン

録画機器を操作して編集後の映像を再生します。シンクロエディット使用時には1イベントのみを、オートエディット実行後は実行したプログラムすべてを再生します。

- 録画側がJLIP接続されていない場合は機能しません。
- オートエディットが起動から1回も実行 されていないと押すことはできません。

1プレビュー」ボタン

指定されているプログラムのイン点からアウト点までの映像を再生します。

- 録画はされません。
- 開始と終了時にパソコンから「ポン」と 音がします。
- ワイプなどの機能を搭載したカメラの場合は、イン点より以前とアウト点以降はマスク画面となり、編集される映像の正確な位置が確認できます。(この動作は機種によりできない場合があります)
- 複数のシーンが選択されているときは、 押すことができません。

● 「GOTO」ボタン

プログラムリストの指定されたタイム コード(イン点)が自動的に頭出しされて再生ポーズ状態になります。

• 再生側VTRのみの操作が可能です。

基本操作(つづき)

編集の手順

準備

- 接続機器の電源を入れます。
- ビデオカメラの電源ダイヤルを「見る」にしてください。

1. シリアルの初期化

「設定 | − 「JLIP機器 | を選択します。

- 機器を接続したシリアルポートを選択して 「スキャン」をクリックします。
- リストボックスから使用する再生機器をクリックして「選択」をクリックします。
- リストボックスから使用する録画機器をクリックして「選択」をクリックします。
- JLIP端子の無いリモートポーズ端子付きビクタービデオデッキ又は他社デッキをお使いの場合は、画面から「編集端子を使う」をチェック、マークを入れてください。
- 再生機器と録画機器を同じ機器に設定することはできません。



うまく動作しないときには、電源や接続を確かめてから「設定」ー「JLIP機器」を選択し、再度シリアルポートを選択して「スキャン」をクリックしてください。

2. ビデオカメラを再生する


ビデオカメラに記録済みテープを入れて ください。

コントローラー画面の「▶(再生)」をクリックすると、テレビに再生画がでます。


3. ダビングしたいところを選ぶ


再生しているときに「エントリー」をクリックすると、まずイン点(編集開始点)が決まります。もう一度クリックするとアウト点(編集終了点)が決まり、このシーンがプログラムされます。

● 99プログラムまで設定することができます。



リストボックス







- . イン点は00:00:30:00以上のカウンター ・ 値でないと設定できません。
- アウト点はイン点より大きいカウンター 値でないと設定できません。
- ドロップ・フレーム・カウンターのため、 設定できない値があります。

4. 1シーンを再生してみる

設定したシーンをクリック選択します。 選択したシーンが反転表示になるので、 「プレビュー」をクリックします。

■ 1シーンが再生されます。




場面切替を設定しているシーンを1シーン再生すると、シーンは再生しても場面切替は動作しません。

5. 全シーンを再生してみる(リハーサル)

「オートエディット」をクリックすると、 全てのシーンを再生して確認することが できます。


● JLIP端子付きビデオデッキを録画機器としてお使いの場合は、ビデオデッキにテープを入れずに、「オートエディット」をクリックしてください。




6. ダビング編集する

ツメのついたテープを録画側ビデオデッキに入れて、録画一時停止にします。「オートエディット」をクリックすると JLIPによる自動ダビング編集が始まります。

- ビデオカメラが停止し、録画側ビデオデッキ が録画一時停止になったら終了です。
- 録画側ビデオデッキを停止してください。







- プログラム再生中は、他の操作はしないでください。誤動作の原因になります。
- テープの終わりの部分では、「オートエディット」をクリックしても働きません。

基本操作(つづき)


演出効果をつけたいとき

編集したシーンを引き立てる演出効果を設定できます。

- 油出効果を設定したいシーンを選択します。
- 設定したい「演出効果」をクリックすると、イン点右側にマークを表示します。



 設定を取り消したいときは、取り消すシーンを クリックして選択し、効果クリア [EC]をクリックします。



演出効果のセピアまたはブラック/ホワイトと、場面切替のオーバーラップまたは白黒 フェーダーは同時に使えません。

演出効果ボタン

アイコン	効 果
演出効果	
セピア	映像が古い写真のようなセピア色で写します。
② ごースト	被写体が何重にも重なって写ります。幻想的なイメージです。
ストロボ	コマ落としの効果で、連続写真のように写します。
映画効果	速いコマ落とし効果を出して写します。
BW ブラック/ ホワイト	白黒映画のように、映像が白黒に写ります。
EC 効果クリア	設定した演出効果を取り消すための効果クリアボタンです。


場面切替を設定したいとき

場面のつなぎに変化をつける場面切替を設定できます。

- 接続する機器に機能が搭載されていないボタンは表示 しません。
- 場面切替を設定したいシーンを選択します。
- 設定したい「場面切替」をクリックすると、アウト点 右側にマークを表示します。
- 選んだシーンと次のシーンを「場面切替」を使ってつなぎます。
- 編集開始点に場面切替を設定するときは、シーン番号 00またはテープ交換のシーンをクリックして選択し、 お好みの場面切替を選択してください。



 設定を取り消したいときは、取り消すシーンを クリックして選択し、切替クリア「TC」をクリッ クします。



- シーン番号00またはテープ交換のシーン
- "には、映像を使った場面切替を設定するこ
- とはできません。

場面切替ボタン


アイコン	効 果
場面切替	
WF 白フェーダー	白い画面で、フェードイン/フェードアウトします。
BF 黒フェーダー	黒い画面で、フェードイン/フェードアウトします。
コーナーワイプ	黒い画面の右上から左下へ、映像が徐々にワイプイン、左下から 右下へワイプアウトします。
ウィンドウ ワイプ	黒い画面の中心から、映像が徐々にワイプイン、画面の中心へワ イプアウトします。
スライド ワイプ	黒い画面の右から左へ、映像が徐々にワイブイン、左から右へワ イブアウトします。
B	白黒画面からカラー画面にフェードイン、カラー画面から白黒画 面にフェードアウトします。
まザイク フェーダー	全体にモザイクがかかった画面でフェードイン/フェードアウト します。
₹▶ ドアワイプ	黒い画面から、映像が左右にドアを開けていくようにワイブイン、 閉めていくようにワイプアウトします。
スクロール ワイプ	黒い画面から、映像が下から上へ徐々にワイプイン、上から下へ ワイプアウトします。
シャッター ワイプ	黒い画面の中央から上下に、映像が徐々にワイプイン、上下から 中央にワイプアウトします。
場面切替(P)	
Pコーナー ワイプ	最後の場面の右上から左下へ徐々にワイブインします。
プウィンドウ ワイプ	最後の場面に、次に撮影した場面が画面中心から徐々にワイブインします。
スライド ワイプ	最後の画面に、次に撮影した場面が右から左へ徐々にワイプイン します。
全か オーバー ラップ	最後の場面から次の撮影の映像がだんだん浮かび上がっていくよ うにオーバーラップします。
₹ ₽₽ ドアワイプ	最後の場面から、左右にドアを開けていくようにワイブインします。
スクロール ウイプ	最後の場面に、次に撮影した場面が下から上にワイブインします。
シャッター ワイプ	最後の場面に、次に撮影した場面が中央から上下にワイプインし ます。
丁C 切替クリア	設定した場面切替を取り消すための切替クリアボタンです。

プログラムリストの保存

●「ファイル」-「名前を付けて保存」を選択 します。




- 保存されるのはイン点/アウト点、演出効果、 場面切替、時間、メモの情報です。
- 映像が保存されるのではありません。
- ・映像は、ダビング編集でテープ上に記録保存 してください。(15ページ参照)





- ファイル名を入力します。
- ●「保存」をクリックすると、プログラムリストがファイルとして保存されます。






- ・ファイル名の長さは、半角に換算して8文字以内です。
- 「・¥ /: *? " < > ↑の各文字はファイル名には使用できません。
- プログラムリストのファイル拡張子は、vpdとなります。(例:旅行1.vpd)
- 1ファイルに最大99プログラム登録できます。

プログラムリストの新規作成

「ファイル」−「新規作成」を選択します。



それまで編集していたプログラムリストはなくなります。新規作成をする前に、保存してください。




プログラムリストの呼び出し

●「ファイル」- 「開く」を選択します。



- プログラムリストを保存したときと同じテープをセットしてください。
- 異なるテープをセットすると正しい編集ができません。






● 呼び出したいファイル(プログラムリスト)を選び、「開く」をクリックします。



- ファイル名をダブルクリックしても開くことができます。
- フロッピーディスクからファイルを呼び出す には、フロッピーディスクドライブを選択します。



プログラムリストの上書き保存をするとき

- ●「ファイル」-「上書き保存」を選択し、上 書き保存します。
- 呼び出したプログラムリストを変更したあ と、同じファイル名のまま保存したいとき に行います。





- 変更前の同名ファイルはなくなります。
- ・残したいときは「名前を付けて保存」で、別の ファイル名を付けて保存してください。

シーンを修正したいとき


●修正したいシーンをダブルクリックします。 (または修正シーンを選んでからコントローラーの 「シーンの修正」をクリックします。)

シーン修正ボタン


- 「シーンの修正」画面を表示し、イン点/アウト点/メモ/テープ交換が変更できるようになります。
- 「▲/▼」をクリックまたはキーボードから数 字を入力して「OK」をクリックしてください。
- メモ欄に入力したいときは、メモ欄をクリックしてください。



- 00および01フレームが入力できないときは、 接続しているデジタルビデオカメラがドロッ ブフレーム方式(9ページ参照)を採用しているためです。
- マウス(右)クリックで、「時間修正(M)」を 選ぶと「シーンの修正」画面がでてきます。
- イン点は00:00:30:00以上のカウンター値で ないと設定できません。
- アウト点はイン点より大きいカウンター値で ないと設定できません。
- ドコップ・フレーム・カウンターのため、設定できない値があります。









シーンの長さを修正したいとき

- コントローラーの「プログラム選択」をクリックしてシーンを選択します。 (または修正したいシーンをクリックしても選べます。)
- ●「イン点」または「アウト点」をクリックして修正したいタイムコードを選択します。
- ●「+」または「-」をクリックして1フレームずつタイムコードを加算または減算して 修正します。
- ●「シーンの修正」画面を表示させないで簡単 に修正するときに便利です。



シーンを追加したいとき

● 追加したいシーンをクリックし、「編集」ー「追加」ー「シーン」を選択します。



◆ 左ページの「シーンを修正したいとき」を ご覧いただき、設定したいイン点/アウト 点を入力します。



2本以上のテープを使って、1本のテープにダビング編集したいとき

テープ交換するシーンをクリックし、「編集」ー「追加」ー「テープ交換」を選択します。
 (または、修正したいシーンをダブルクリックすると、「シーンの修正」を表示します。「テープ交換」にチェックマークを入れてください。)





テープ交換のシーンは、イン点/アウト点を 表示しません。


テープの交換をわかりやすくするために、メ モ欄に「テープ交換」などのコメントを入れることもできます。



応用操作 (つづき)

<u>ー</u>シーンを削除したいとき

- ●「編集」-「すべて選択」を選択します。
- ●「編集」- 「削除」を選択します。
- 確認メッセージ「XX個のシーンを削除します。よろしいですか?」が出るので、「はい」をクリックすると、全シーンを削除します。





- 全シーン削除はプログラム上での操作なので、 もとのビデオテーブの映像そのものが失われ ることはありません。
- マウス(右)クリックで、「削除」を選ぶと1 シーンを削除できます。



1シーンを削除したいとき

- ●削除したいシーンを選び、クリックします。
- ●「編集」--「削除」を選択すると確認メッセー ジ「1個のシーンを削除します」が出ます。
- ∮ 「はい」をクリックすると選択したシーンを削除します。






マウス(右)クリックで、「削除」を選んでも 削除できます。

シーンをコピーしたいとき

- コピーしたいシーンを選び、クリックします。
- 「編集」 「コピー!を選択します。
- 貼り付けたいシーン番号を選択します。
- ●「編集」-「貼り付け」を選択すると目的の 場所にコピーできます。




- シーン00をクリックして選択しても、コピーすることはできません。
- マウス(右)クリックで、「コピー」 「貼り付け」が操作できます。
- キーボードの「Ctrl」を押しながら、シーンをドラッグ& ドロップしてもコピーすることができます。選択したシーンの前にコピーされます。
- 任意のシーンを複数選びコピーしたいときは、キーボードの「Ctrl」を押しながらコピーしたいシーン番号をクリックしてください。
- 連続したシーンを選びコピーしたいときは、最初のシーン 番号をクリックしたあとで、キーボードの「Shift」を押 しながら最後のシーン番号をクリックしてください。



シーンを移動したいとき

- 移動したいシーンを選び、クリックします。
- ●「編集」 「切り取り」を選択します。
- ◆ 貼り付けたいシーン番号の行をクリックして指定します。
- ●「編集」-「貼り付け」を選択すると目的の 場所に移動します。





マウス(右)クリックで、「切り取り」-「貼り付け」が操作できます。


応用操作 (つづき)

ID番号を変更する

- ●「設定」— 「JLIP機器」を選択すると、 「JLIP機器」画面を表示します。
- ID番号の変更は、リストボックスのNoを選びます。マウス(右)クリックで、「ID番号変更」を選び、番号を変更してください。
- 同じID番号の機器を接続すると、誤動作の 原因になります。接続機器のID番号を変更 して重複を避けてください。
- ◆接続機器側でID番号を変更するときは、接 続機器の取扱説明書を参照して変更してく ださい。



各機器の旧番号は、工場出荷時に設定されています。たとえば、ビクター製ビデオカメラは06、ビクター製ビデオデッキは01です。




途中から別の機器を接続する

- ●途中から別の機器を接続したときは、接続機器の確認をします。
- 「設定」 「JLIP機器」を選択すると、 「JLIP機器」画面を表示します。
- 14ページ手順1の操作をしてください。



バソコンを再起動せずに、接続機器の確認を することができます。



ビデオカメラと録画側ビデオの編集タイミングを合わせる

ダビング編集をしたとき、設定しておいた編集点の場面よりも、多少ずれて録画されることがあります。そのようなときには、編集タイミングを変えることにより、編集精度を向上させることができます。

- ◆14,15ページのダビング編集をおこない、どのくらいのズレがあるかを確認してください。
- ●「設定」 「オプション」を選択し、「オプション」画面を表示します。
 アウト点を設定する場合は録画ポーズタイミングの「アウト点」の数字を修正します。
- 編集タイミングを早くするか遅くするかを 半角の英数字で入力、または「▲/▼」をク リックしてください。

イン点の設定

- 設定した場面よりも余分に録画されたとき▲ 数値を-40フレームよりも小さくする
- ・設定した場面の頭部分が欠けたとき▼ 数値を-40フレームよりも大きくする

● アウト点の設定

- 設定した場面よりも終了点が欠けたとき
 - ▲ 数値を-10フレームよりも小さくする
- 設定した場面よりも余分に録画されたとき▼ 数値を-10フレームよりも大きくする
- 数値を入力したら、「OK」をクリックしてください。



イン点の設定について

- 0~200フレームの範囲で設定できます。
- 初めの設定値は-40(フレーム)です。
- 初めの設定値に戻すには「既定値」ボタンを クリックします。

アウト点の設定について


- 0~-200の範囲で設定できます。
- 初めの設定値は-10(フレーム)です。
- 初めの設定値に戻すには「既定値」をクリックします。



- 設定内容はパソコンに記憶されます。
- 再度ダビング編集をおこなって確認してください。
- ポーズ時間設定をしても、多少ずれることがあります。








こんなときは

### 15		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	●このようなときに表示されます	参照
	■このように処置します。	ページ
the same data among their than the same and the same and the same and		
こ 1 77 1 - M L 20 10 10 10 10 10 10 10	●内蔵モデムやIrDAを使用している場合、COMに割り付けら	
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	れているため、RS-2320端子が使用できなくなっている	
	場合があります。デスクトップの「マイコンピュータ」を右	
and the state of t	│ クリックして「プロパティ」を選択し、「システムのプロバ	
	ティ」の「デバイスマネージャ」タブをクリックし、「ポート」	
	の項目で確認してください。COMの空きがない場合は	
	COMを使用しているモデムやIrDAドライバを「使用不可」	_
	にしてください。	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	●USBやデジタルスチルカメラのドライバによって、RS-232C	
THE THE RESERVE THE THE THE THE THE THE THE THE THE TH	端子が使用できない場合もあります。	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	■パソコンの機種によってはBIOSの設定が必要です。	
a men tall the fall official title by the men upon the con-	■ハフコンのMX性にのフではDIOOの放在が必要です。	
である。 のでは、		
JLIP機器が検出できない	●シリアルポートの番号が正しいか、確認してください。	
The state of the s	●JLIP機器の電源が入っているか、確認してください。	6.7
		0, 7
	●JLIP機器の接続が正しいか、確認してください。	
HI OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE BOTH THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE BOTH THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSO	●接続に使用しているJLIPケーブルと編集ケーブルが間違し	14
	っていないか、確認してください。	
the total but the same that the course of th	●2台以上のJLIP機器を接続している場合は、JLIPのID番	24
	号が重複していないか、確認してください。	
the same state and state and the same state and the		
シストローラニでデジタルビデ		
	●「JLIP機器」ウィンドウで「再生機」が設定されている	14
【オカメラの制御ができない	か、確認してください。	
一般的學術學院的學術學院的學術學院 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2		
ゴントローラーで録画ビデ	●「JLIP機器」ウィンドウで「録画機」が設定されている	14
		14
オデッキの制御ができない	か、確認してください。	
a 化聚苯基 () 事的 如 \$ 4 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	●JLIP端子付きビデオデッキ以外は制御できません。	
and the first the contract of the second of the contract of th	●機器の仕様によって、スロー/サーチ/コマ送り/逆転	
	· ·	
全心路形态 医多种 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性	再生などができない場合があります。お使いの機器の取	
	扱説明書などでご確認ください。	
"全山外田" 梅布拉默·(如今)	■演山林里、根蒂切赫の知识会を共変認定をまたい相会が	
演出効果・場面切替が設定	●演出効果・場面切替の組み合わせで設定できない場合が	
Carverness	あります。別の種類の演出効果・場面切替を選択してく	16
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ださい。	
	●映像を使った場面切替は、シーン00、最後のシーン、テー	1 <i>7</i>
 日本		17
医存性性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多	プ交換とその前のシーンには設定できません。	
自動編集動作が停止する	●他のアプリケーションソフトが起動していないか、確認	
The first of the second of the		
	してください。	
	●再生しているテープの傷みによって、デジタルビデオカ	
ration to the feet and an incident of the second of the se	メラから正しいデータが送られてこない場合、このよう	
to the second se		
	な症状になります。	_
TAMENTAL SERVICE OF SE	◆LPモードで記録したテープを別のデジタルビデオカメラ	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	で再生すると、このような症状が出ることがあります。	
the link all the Principle of the Control of the Co		
	●ビデオデッキに記録できるテープが入っているか、確認	
	してください。	
医结束 拳击 医多种 医水管 医水管 医毛毛虫 医生生性 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医皮肤		
The state of the s		

中國 化原子酸 医甲状腺 医甲状腺 医皮肤	●このようなときに表示されます ■このように処置します。	参照 ページ
第3章 (1)	●リモートポーズまたはリモコンでビデオデッキを制御する場合は、自動編集を開始する前に、録画ポーズ状態にしてください。 ●リモートポーズまたはリモコンでビデオデッキを制御する場合は、「JLIP機器」ウィンドウで「編集端子を使う」	14
新歌·陶·斯·林·林· 以一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次	設定がされているか、確認してください。 ●リモコンでビデオデッキを制御する場合は、お使いのビデオデッキのメーカー設定がされているか、確認してください。	_
· 在外面 可以 经 、	●JLIPでビデオデッキを制御する場合は、「JLIP機器」ウィンドウで「録画機」が設定され、また、「編集端子を使う」設定がされていないことを確認してください。 ●接続に使用しているJLIPケーブルと編集ケーブルが間違っていないか、確認してください。	
演出効果、場面切替が動作	●機器の仕様によって一部機能が動作しない場合があります。お使いの機器の仕様を取扱説明書などでご確認ください。	_
新養清掃源 (中国 新編集動作が終了しない) (中国 対象の (中国 (中国 (中国 (中国 (中国 (中国 (中国 (中国 (中国 (中国 (中国 	●アウト点の設定がテープ上にないカウンター値になっていないか、確認してください。	20
	 ●必ず同じようにずれる場合 「設定」-「オプション」の「録画ポーズタイミング」の数値を変更してください。 ●バラツキがある場合お使いのビデオデッキの動作精度によって、多少のずれが生じる場合があります。 	25
デジタルビデカメラの映像/音声が記録されている い	●映像/音声コードの接続を確認してください。 ●ビデオデッキを外部入力に設定してください。 ●ビデオデッキに接続されているテレビに、デジタルビデオカメラの映像/音声が出ることを確認してから自動編集を実行してください。	6.7
日付・時間・タイムコード などのよけいな表示が記録 される	●デジタルビデオカメラの設定を変更して、表示を消して ください。	_
	●256色以下では正常に表示しません。	_

索引

2. 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	指注 軍事問題 學自因務制務教養教養教養教養教養教養教養教養教養教養教養教養教養教養教養教養教養教養教
アウト点 14	場面切替 16、1 <i>7</i>
移動 23	場面切替クリア ····································
イン点 ········ 14	·············· 8 ビデオプロデューサー画面 ··········· 8
上書き 19	編集タイミング 25
演出効果 16	保存 18
演出効果クリア 16	
	在衛門衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛
· 快速電影與原面影響的 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	# 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	呼び出し19
カウンター表示 9	
起動5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
コピー	作業 一番 海海 神 海 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中
コントローラー画面 9	リモートポーズ端子6
	録画機器の選択 14
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
在 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
削除 22	EC(効果クリア)ボタン 16
修正 20	ID番号 24
終了5	JLIP規格 4
シリアルの初期化(JLIPの初期化)… 14	JLIPの初期化(シリアルの初期化) 14
新規作成 18	TC(切替クリア)ボタン 16
シーンの追加 ········ 21 接続 ········ 6	
225,172	
全シーン再生 15 全シーン削除 22	
宝シーン削除 ······· 22	
與我們你們你們們有一個人不可以 () () () () () () () () () (
ダビング編集 ····································	
テープ交換 ········ 21	
ドロップフレーム方式 9	



***************************************	***************************************	*************************************	

***************************************	********************************		

***************************************	***************************************		***************************************
.0			

お問い合わせ

ビクター製品についてのお買物相談、お取り扱い方法、お手 入れ方法その他ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

■ 東京お客様ご相談センター

2 (03) 5684-9311

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁B14-7 ビクター本郷ビル

■大阪お客様ご相談センター

1 (06)6765-4161

〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

この機種についてのお取り扱い、接続等の技術的なご相談は、下記までお問い合わせください。

■ DVご相談窓口

1 (045)450-2770

ビクターホームページ

http://www.jvc-victor.co.jp/



ホームAVネットワークビジネスユニット

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話(045)450-2550